

View Star Solcelleregulator

Brukerhåndbok

Takk for at du har valgt vårt produkt!

Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon og tips om installasjon, bruk og feilsøking etc. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet og følg de anbefalte forsiktighetsreglene.

VIEWSTAR SOLCELLEREGULATOR



Nominell systemspenning:

12V/24V/48V

Nominell ladings- / utladingsstrøm: 10A/20A/30A/40A/50A/60A

Innhold

1.	Vik	tig si	kkerhetsinformasjon	
2.	Ge	nere	Il informasjon 4	
2	.1	Pro	duktoversikt 4	
2	.2	Pro	duktfunksjoner5	
3.	Ins	talla	sjonsinstrukser7	
3	.1	Мо	ntering7	
3	.2	Kok	oling	
4.	Brı	Jk		
4	.1	PBN	M-teknologi (Puls-bredde modulasjon) 11	
4	.2	Bat	terilading 11	
4	.3	Bru	kergrensesnitt	
4	.4	Bru	k og visning 14	
	4.4	1.1	Skjermbilde Oppstart (Initialization)15	
	4.4	.2	Skjermbilde Hovedmeny (Main Menu)15	
	4.4	.3	Skjermbilde Systemovervåking (System Monitor) 15	
	4.4	4.4	Skjermbilde Innstillinger (Device Setting) 18	
	4.4	l.5	Skjermbilde Lading og Utlading (Charging and Discharging Parameters Setting) 20	
	4.4	.6	Skjermbilde Laststyring (Load Control) 22	
	4.4	l.7	Skjermbilde Nominelle Parametere (Nominal Parameter) 27	
	4.4	.8	Skjermbilde Fabikkinnstillinger (Factory Reset)	
5.	Be	skytt	else, problemløsing of vedlikehold 29	
5	.1	Bes	kyttelse	
5	.2	Pro	blemløsing	
5	5.3 Vedlikehold 32			
6.	Ga	ranti		
7.	7. Tekniske spesifikasjoner			

1. Viktig sikkerhetsinformasjon

Ta vare på brukerhåndboken!

Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk. Følgende symboler er brukt i denne håndboken for å markere en potensiell fare eller viktig sikkerhetsinformasjon. Vær ekstra oppmerksom når du ser disse symbolene.



OBS: Markerer en potensiell fare.

Vær ekstra forsiktig her.



ADVARSEL: Markerer en viktig prosedyre. Utføres denne ikke korrekt, kan det føre til at regulatoren ikke virker som den skal.

Generell sikkerhetsinformasjon

- Les grundig gjennom brukerhåndboken før du begynner med installasjonen.
- Forsøk aldri å åpne eller reparere regulatoren selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert personell.
- Installer eksterne sikringer der det er nødvendig.
- Koble fra solcellepanelet og sikringer ved batteriet før du installerer eller endrer innstillinger på regulatoren.
- Beskytt regulatoren mot vann.
- Sjekk at alle koblinger er stramme for å unngå overoppheting.

2. Generell informasjon

ViewStar serie solcelleregulator bruker de mest avanserte digitale teknikkene, har innebygd LCD-skjerm og fungerer helautomatisk.

Bruk av puls-bredde modulasjon (PBM) for batterilading og en unik kontrollteknologi kan forlenge batteriets levetid betraktelig. Regulatoren har flere unike funksjoner og er enkel i bruk.

2.1 Produktoversikt

Denne regulatoren er for solcellesystemer uten nettilknytning, og beskytter batteriet mot både overlading og overutlading. Ladeprosessen er optimalisert for lang batterilevetid og forbedret systemytelse. De omfattende selv-diagnostiserings- og elektroniske beskyttelsesfunksjonene kan forhindre at regulatoren blir skadet grunnet feilinstallasjon eller systemfeil. Egenskaper:

- 32 bits MCU med høy hastighet og høy ytelse
- 12 bits A/D presisjons-sampling for høyere nøyaktighet
- Bra EMC design
- Automatisk gjennkjenning av nominell systemspenning
- Effektiv PBM-serie lading forlenger batteriets levetid og forbedrer solcellesystemets ytelse.
- Bruk av MOSFET som elektronisk bryter (uten mekanisk bryter).
- Automatisk natt/dag-gjenkjenningsfunksjon
- LCD-skjerm med fire knapper, integrerte menyer og bruk
- Brukervennlig grensesnitt, enkel i bruk
- Innstilling og tilpasning av kontrollparametre, kontrollmodus for variert last
- Valg av gel, AGM og våtcelle-batteritype.
- Temperaturkompensasjon korrigerer lade- og utladeparameterene automatisk og forlenger batteriets levetid.
- Elektronisk beskyttelse mot overoppheting, overlading, overutlading, overbelastning og kortslutning.
- Kan brukes med alle kombinasjoner av batteri og solcellepanel.

2.2 Produktfunksjoner





VS1024(N) / VS2024(N)

VS2048(N) / VS30**(N) / VS40**(N) / VS50**(N) / VS60**(N)

- 1. Temperatursensor
- 2. Feil-indikator
- 3. Lade-indikator
- 4. LCD-skjerm
- 5. Kombiknapper
- 6. Tilkobling for eksternt display MT-100 (tilleggsutstyr)
- 7. Lastterminal (last kobles til her)
- 8. Batteriterminal (batteri kobles til her)
- 9. Solcelleterminal (solceller kobles til her)
- 10. Tilkobling for ekstern temperatursensor TS-R (tilleggsutstyr).

3. Installasjonsinstrukser

3.1 Montering

- Les gjennom hele kapittelet om installasjon før du begynner.
- Vær svært forsiktig når du arbeider med batterier. Bruk øyebeskyttelse. Vask/skyll områder som har kommet i kontakt med batterisyre i ferskvann.
- Bruk isolert verktøy og unngå å plassere metallobjekter nær batteriene.
- Eksplosjonsfarlig gass kan oppstå under lading. Ha tilstrekkelig ventilasjon for å frigjøre disse gassene.
- Unngå direkte sollys og ikke installer solcelleregulatoren på steder hvor den kan bli utsatt for vannskade.
- Løse koblinger og/eller oksiderte ledninger fører til økt motstand. Dette kan ødelegge ledningene og være brannfarlig. Stram alle koblinger og bruk kabelklemmer for å unngå bevegelse.
- Bruk kun gel-, AGM- eller våtcellebatterier.
- Du kan bruke enten ett batteri eller en batteribank. De følgende instruksene beskriver hvordan du kobler til ett enkelt batteri.
- Du trenger kabler av tykkelsen 1 mm² per 3A. (Dvs. at du trenger en kabel på minimum 3,5mm² for 10A).



MERK: Pass på at regulatorens kjøleribbe har tilstrekkelig lufttilførsel. Det burde være minst 150 mm ledig rom over og under regulatoren. Hvis regulatoren monteres i et lukket område, anbefales ventilasjon.



ADVARSEL: Eksplosjonsfare! Ikke installer regulatoren i et lukket rom sammen med våtcellebatterier. Pass på at du har tilstrekkelig ventilasjon for eventuelle batterigasser.

Trinn 1: Velg monteringssted

Plasser regulatoren på en loddrett flate beskyttet mot direkte sollys, høy temperatur og vann. Pass på at du har tilstrekkelig ventilasjon.

Trinn 2: Påse at du har tilstrekkelig plass

Plasser regulatoren der du vil montere den. Kontroller at det er plass nok til kabler, og at det er tilstrekkelig lufttilstrømning over og under regulatoren.



Trinn 3: Merk av hull

Merk av de fire monteringshullene med en blyant eller penn mens du holder regulatoren der du vil montere den.

Trinn 4: Bor hull

Fjern regulatoren og bor 4mm hull på de fire merkene du har laget.

Trinn 5: Fest regulatoren

Plasser festehullene i regulatoren nøyaktig over de 4 hullene du har boret og fest med monteringsskruene.

3.2 Kobling



MERK: Du bør følge den anbefalte tilkoblingsrekkefølgen når du installerer regulatoren.



MERK: Regulatorer av typen VS **** N har negativ jording, type VS **** har positiv jording. Sjekk produknavnet på din regulator.



OBS: Ikke koble til last med maksimal strømstyrke høyere enn oppgitt strømstyrke for regulatoren.



OBS: Ved bruk i bil, båt etc., påse at alle koblinger er festet. Bruk kabelklemmer for å forhindre at kablene beveger seg. Usikrede kabler kan løsne, noe som kan føre til overoppheting/brann.



ADVARSEL: Fare for eksplosjon eller brann! Aldri kortslutt positive og negative batteripoler eller kabler.



ADVARSEL: Fare for elektrisk støt! Vær svært forsiktig når du håndterer og installerer solcelleledningene.

Før du kobler regulatoren til batteriet, påse at batterispenningen er høyere enn 9V. Hvis nominell systemspenning er 24V, må batterispenningen være minimum 18V; hvis systemspenningen er 48V, må batterispenningen være minimum 42V. Den nominelle systemspenningen finner du ved å starte regulatoren.

Regulatorens lastterminaler kan kobles til elektrisk utstyr (likestrøm) med samme nominelle spenning som batteriet. Regulatoren forsyner lasten med strøm.

Det er anbefalt at de positive eller negative polene til batteri og last tilkobles en sikkerhetanordning. Denne bør ha bruksstrøm på minst halvparten av nominell lade- og utladestrøm. Ikke skru på sikkerhetsutstyret mens du kobler det til. Kun skru på sikkerhetsanordningen etter at du er sikker på at koblingene er korrekte.



OBS: Sjekk produktnavnet på din regulator før jording, hvis du vil jorde den. Regulatorer med produktnavn VS ****N skal jordes NEGATIVT (koble til negativ pol til jord). Hvis du har en regulator med produktnavn VS **** må den IKKE jordes.

Trådlederlengde:

- VS1024(N) : 7mm
- VS20**(N) : 13mm
- VS30**(N) : 10mm

VS40**(N) / VS50**(N) / VS60**(N) : 14mm

Trinn 1: Kobling

Sjekk alle koblinger så du er sikker på at alle 6 terminaler er koblet korrekt og strammet til. Følge denne rekkefølgen når du skrur på: Først **batteriet (1)**, så **last (2)** og til slutt **solcellepanelet (3)**. Slik unngår du feilidentifisering av nominell systemspenning.

Solcellepanel (3)



Trinn 2: Slå på regulator

Når regulatoren starter opp, vil LCD-skjermen vise skjermbildet for oppstart og to indikatorlamper vil lyse. Hvis dette ikke skjer, les kapittel 5 (problemløsing).

4. Bruk

4.1 PBM-teknologi (Puls-bredde modulasjon)

Regulatoren bruker avansert puls-bredde modulasjonsteknikk (PBM) til batterilading. Med en pulsbredde på 0-100% kan den lade batteriet raskt og stabilt, uansett hva slags solcellesystem du benytter.

Ladestrømmen blir modulert og gis pulset videre til batteriet for rask og sikker lading. Pausene i arbeidssyklusen motvirker gassdannelse i batteriet ved å absorbere det frigjorte hydrogenet og oksygenet. Dette forhindrer polarisasjon reduserer det indre trykket i batteriet. Batteriet kan dermed ta opp mer energi.

4.2 Batterilading



• Masselading (Bulk Charge)

I dette stadiet har batterispenningen ennå ikke oppnådd «Boost»-spenning. 100% av solenergien brukes til å lade batteriet.

• «Boost»-lading (Boost Charge)

Under «Boost»-lading reguleres spenningen konstant for å unngå for høye temperaturer og batterigass. «Boost»-stadiet varer i 120 minutter før regulatoren går over til vedlikeholdslading (Float Charge). Regulatoren vil starte «Boost»-lading hver gang den blir skrudd på med mindre den oppdager at batteriet er overutladet eller har overspenning.

• Vedlikeholdslading (Float Charge)

Etter at batteriet er fulladet i «Boost»-stadiet, vil regulatoren redusere spenningen og starte vedlikeholdslading. Når et batteri er fulladet, vil alle kjemiske reaksjoner opphøre, og ladestrømmen blir i stedet omvandlet til varme og gass. På dette punktet reduserer regulatoren spenningen, og vil lade med lavere spenning og ladestrøm. Dette vil redusere batteriets temperatur og forhindre dannelse av gass, mens batteriet samtidig blir ladet noe. Formålet med vedlikeholdslading er å oppveie strømforbruket forårsaket av selvforbruk og svake belastninger, og samtidig opprettholde full ladekapasitet i batteriet.

Under vedlikeholdslading kan lasten fortsatt trekke strøm fra batteriet. Hvis solcellene ikke forsyner batteriet med nok strøm til å oppveie forbruket, vil regulatoren ikke lenger vedlikeholdslade batteriet. Hvis batterispenningen forblir lavere enn punktet hvor «Boost»-lading gjentas, vil regulatoren avslutte vedlikeholdsladingen og returnere til Masselading (Bulk Charge).

• Utjevningslading (Equalize Charge)



ADVARSEL: Eksplosjonsfare! Utjevningslading i våtcellebatterier kan produsere eksplosive gasser. God ventilasjon er helt nødvendig.



MERK: Skade på utstyr! Utjevningslading kan øke batterispenningen og føre til skade på følsom last (forbruk). Sjekk at alt elektrisk utstyr koblet til regulatoren tåler spenningen i utjevningslading.



MERK: Skade på utstyr! Overopplading og gass-dannelse kan skade batteriet. For høy eller for langvarig utjevningslading kan også forårsake skade. Gå gjennom de spesifikke egenskapene til ditt batteri.

Visse batterityper (syrebatterier) drar nytte av periodevis utjevningslading, siden dette kan blande elektrolytten, balansere batterispenningen og fullføre den kjemiske reaksjonen. Utjevningslading øker batterispenningen utover normal spenning. Dette fører til dannelse av gass i batterielektrolytten og øker trykket inne i batteriet, men motvirker samtidig sulfatering og slitasje.

Den 28. av hver måned vil regulatoren automatisk starte utjevningslading. Utjevningslading vil pågå i 120 minutter med konstant lading, eller i 180 minutter med lading i intervall. Utjevningslading og «Boost»-lading gjennomføres ikke i hver ladeprosess for å unngå for høy gassdannelse eller overoppheting.

4.3 Brukergrensesnitt



• Knapper:

MENU/←	=	Meny / Markør til venstre
个/+	=	Markør opp / legg til tall
↓/-	=	Markør ned / trekk fra tall
$ENTER/\rightarrow$	=	Enter / markør til høyre

• Ladeindikator:

Lyser GRØNT når panelet får sollys.

TABELL 4-1: LADEINDIKATOR

Farge	Indikator	Ladestatus
Grønn	Lyser	Lader

• Feilindikator

Feilindikatoren blinker rødt hvis følgende situasjoner oppstår:

Solarmodul: For høy strøm, målingsfeil, kortslutning i MOS-I, kortslutning i MOS-C, MOS-I eller MOS-C frakoblet, eller MOS-feil;

Batteri: Overspenning, målingsfeil, overoppheting;

Last: Overbelastning, kortslutning, kortslutning i utladings-MOS, målingsfeil;

Regulator: Overoppheting

For problemløsing, se kapittel 5.

TABELL 4-2: FEILINDIKATOR

Farge	Indikator	Ladestatus	
		PV: OverCurrent, MeasureErr, MOS-I Short, MOS-C	
	Blinker	Short, MOS Break	
Rød		BATT: OVD, Error, OverTemp	
		LOAD: Overload, Short, MOS Short, Error	
		DEVICE: OverTemp	

4.4 Bruk og visning

Laststyringsmodus:

1. Manuell modus (Manual) Bruk denne modusen for å skru last AV og PÅ manuelt.

2. Lys AV / PÅ (Light On/Off)

Når solcellepanelets spenning synker til under NTTV (Night Time Threshold Voltage = terskelspenning natt) ved solnedgang, vil regulatoren gjenkjenne startspenningen og skru PÅ lasten etter en konfigurerbar forsinkelse. Når solcellepanelets spenning overstiger DTTV (DAY Time Threshold Voltage = terskelspenning dag), vil regulatoren gjenkjenne startspenningen og skru AV lasten etter en konfigurerbar forsinkelse.

3. Lys PÅ + Timer (Light ON + Timer)

Når solcellepanelets spenning synker til under NTTV (Night Time Threshold Voltage = terskelspenning natt) ved solnedgang, vil regulatoren gjenkjenne startspenningen og skru PÅ lasten etter en konfigurerbar forsinkelse. Lasten vil være påskrudd i en bestemt tidsintervall (brukerinnstilt).

4. Timer (Time)

Denne modusen har både enkle og doble tidsintervaller. Sett start- og sluttidspunkt for hver tidsintervall.

4.4.1 Skjermbilde Oppstart (Initialization)

Når regulatoren skrus på, vises følgende skjermbilde:



4.4.2 Skjermbilde Hovedmeny (Main Menu)

Når regulatoren skrus på, går den automatisk til Systemovervåking (Monitoring). Trykk knappen MENU/← for å åpne hovedmeny side 1:



Trykk $\sqrt{-}$ flere ganger for å bevege markøren nedover til du kommer til side 2:



4.4.3 Skjermbilde Systemovervåking (System Monitor)

I hovedmenyen kan du bevege markøren mellom side 1 og side 2 ved å trykke $\uparrow / +$ og $\downarrow /$ - . Flytt markøren til 1. Monitoring og trykk ENTER/ \rightarrow for å åpne Systemovervåking. Trykk $\uparrow / +$ og $\downarrow / -$ for å flytte markøren mellom følgende undermenyer:

▼ PV: Solar array voltage and current (Solcellespenning og –strøm)

Skjermbildet viser solcellepanelets spenning og strøm:



▼ BATT: Battery voltage and current (Batterispenning og –strøm)

Skjermbildet viser batteriets spenning og strøm. Hvis strømverdien er over null (positivt tall), lades batteriet. Hvis strømverdien er under null (negativt tall) utlades batteriet.



▼ TEMP: Battery temperature and battery temperature compensation coefficient (Batteritemperatur og kompensasjonskoeffisient for batteritemperatur)

Skjermbildet viser batteriets temperatur og temperaturkompensasjonskoeffisient.



▼ LOAD: Load voltage and current (Lastspenning og –strøm)

Skjermbildet viser spenning og strøm i last.

\bigcap	LOA	٨D	
	12.5V	5.5A	

▼ Real-time clock and imaging system status (Klokke og systemikoner)

Skjermbildet viser klokkeslett og systemstatus ved hjelp av ikoner. Hvis du har valgt manuell modus for last, kan du skru last AV og PÅ i denne menyen ved å trykke $ENTER/\rightarrow$.



▼ System status

Skjermbildet viser systemstatus.

PV : Disconnect BATT : NoCharge / Normal LOAD : On DEVICE : Normal

TABELL 4-3: STATUSMELDINGER I SYSTEMOVERVÅKING

Undermeny	Statusmelding	Betydning
PV	Connect	Tilkoblet
PV	Disconnect	Frakoblet
PV	Measure Err	Målingsfeil
PV	Overcurrent	For høy ladestrøm
PV	MOS-I Short	MOS-I kortslutning
PV	MOS-C Short	MOS-C kortslutning
PV	MOS Break	MOS feil
BATT	Equalize	Utjevningslading
BATT	Boost	"Boost"-lading
BATT	Float	Vedlikeholdslading
BATT	NoCharge	Ingen lading
BATT	LVD	Overutladet
BATT	UVW	Underspenning
BATT	Normal	Normal
BATT	OVD	Overspenning
BATT	Error	Målingsfeil
BATT	OverTemp	Overoppheting
LOAD	On	På
LOAD	Off	Av
LOAD	OverLoad	Overbelastning
LOAD	Short	Kortslutning
LOAD	Error	Målingsfeil
LOAD	MOS Short	MOS kortslutning
DEVICE	Normal	Normal
DEVICE	OverTemp	Overoppheting

4.4.4 Skjermbilde Innstillinger (Device Setting)

I hovedmenyen kan du bevege markøren mellom side 1 og side 2 ved å trykke $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$. Flytt markøren til 2. Device Set og trykk ENTER/ \rightarrow for å åpne Innstillinger. Klokken stopper mens du har dette skjermbildet åpent, så korriger klokkeslettet før du returnerer til hovedmenyen.

Device Set Date : 12 - 05 - 2011 Time : 12 : 24 : 23 Backlight : 10 Mins Du returnerer til hovedmenyen ved å holde inne $MENU/\leftarrow$. Trykk $MENU/\leftarrow$ og $ENTER/\rightarrow$ for å flytte markøren. Du kan endre den parameteren som er markert.

Trykk $\uparrow/+$ eller $\checkmark/-$ for endre dato (Date) og klokkeslett (Time), eller for å endre tidsinnstillinger for bakgrunnsbelysning (Backlight). Bakgrunnsbelysningen vil automatisk skru seg av etter ett minutt (fabrikkinnstilt), men denne tidsintervallen kan settes til 0-30 minutter. Du kan lagre endringene du har gjort ved å flytte markøren til Backlight, og så trykke $ENTER/\rightarrow$. Sjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge lagre (save) eller avbryt (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, vil systemet automatisk sjekke om parameterene du har valgt er gangbare. Har du valgt gyldige parametere, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

Hvis parameterene du har valgt er ugyldige, vil du få opp følgende skjermbilde. Sjekk at dato, klokkeslett etc. er korrekt.

\frown		$\overline{}$
	Device Set	
	ILLEGAL PARAM !	

4.4.5 Skjermbilde Lading og Utlading (Charging and Discharging Parameters Setting)

I hovedmenyen kan du bevege markøren mellom side 1 og side 2 ved å trykke $\uparrow / +$ og $\downarrow / -$. Flytt markøren til 3. Parameter Set og trykk ENTER/ \rightarrow for å åpne Innstillinger. Trykk $\uparrow / +$ og $\downarrow / -$ for å flytte markøren mellom undermenyene.

OBS! Kontroller at spenningsinnstillingene overensstemmer med følgende:

Over Volt. Disc > Charg Lmt > Equal > Boost > Float > Boost V. Rect or Under V. Rect > Under V. Warn > Low V. Disc > Discharg Lmt.

Betegnelse i regulator	Full betegnelse	Oversettelse
Over Volt Disc	Over Voltage Disconnect	Overspenningsfrakobling
Charg Lmt	Charge Limit	Ladegrense
Equal	Equalize Charging	Utjevningslading
Boost	Boost Charging	«Boost»-lading
Float	Float Charging	Vedlikeholdslading
Boost V Rect	Boost Charging Voltage	Gjentakelse av «Boost»-
	Reconnect	lading
Under V Rect	Under Voltage Reconnect	Underspenning
Under V Warn	Under Voltage Warning	Underspenning Advarsel
Low V Disc	Low Voltage Disconnect	Brukerfrakobling
Discharg Lmt	Discharge Limit	Utladegrense

Se kapittel 7 for spenningstabell.

▼ Temperature compensation coefficient (temperaturkompensasjonskoeffisient)

Du returnerer til hovedmenyen ved å holde inne $MENU/\leftarrow$. Trykk $MENU/\leftarrow$ og $ENTER/\rightarrow$ for å flytte markøren. Du kan endre den parameteren som er markert. Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for endre koeffisient for temperaturkompensasjon.

Parameter Set

Temp Compensate Coeff

-05.0mV / °C/ 2V

▼ Control parameters (Kontrollparametere)

Hold inne ENTER/ \rightarrow for å åpne skjermbildet for kontrollparametere. Trykk $\uparrow / +$ og

 $\sqrt{-}$ for å endre følgende parametere:

Parameter Set

Over Volt. Disc : 16.0V

Charg Lmt : 15.5V

Over Volt. Rect : 15.0V

Parameter Set

Boost Chrg : 14.4V

Equal Chrg: 14.6V

Float Chrg : 13.8V

Parameter Set	

Boost V. Rect : 13.2V

Low V. Rect : 12.6V

Under V. Rect : 12.2V

Parameter Set

Under V. Warn : 12.0V

Low V. Disc : 11.1V

Discharg Lmt : 10.8V

Hvis batteritypen er GEL, kan parameterene for utjevningslading (Equal Chrg) ikke endres.

Du kan lagre endringene du har gjort når markøren står på Discharg Lmt (Utladegrense), og så trykke $ENTER/\rightarrow$. Sjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge lagre (save) eller avbryt (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, og har valgt gyldige parametere, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

4.4.6 Skjermbilde Laststyring (Load Control)

I hovedmenyen kan du bevege markøren mellom side 1 og side 2 ved å trykke $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$. Flytt markøren til 4. Load Set og trykk ENTER/ \rightarrow for å åpne Laststyring. Du vil nå få opp følgende skjermbilde:



OBS! DTTV (Terskelspenning dag) burde være minst 1V høyere enn NTTV (Terskelspenning natt).

Merk: Endre DTTV (OFF/AV) først, og så NTTV (ON/PÅ).

▼ Manual control interface (Manuell modus)

Trykk $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$ for å velge laststyringsmodus. Flytt markøren til Manual og trykk ENTER/ \rightarrow for å velge manuell modus. Du vil nå få opp følgende skjermbilde.



Trykk $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$ for å velge ON/AV eller OFF/PÅ, og trykk så ENTER/ \rightarrow for å lagre. Sjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge (save) eller avbryte (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

▼ Light control interface (Lys AV/PÅ)

Trykk $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$ for å velge laststyringsmodus. Flytt markøren til Light ON / OFF og trykk ENTER/ \rightarrow for å velge Lys AV / PÅ. Du vil nå få opp følgende skjermbilde.



Du returnerer til hovedmenyen ved å holde inne $MENU/\leftarrow$. Trykk $MENU/\leftarrow$ og $ENTER/\rightarrow$ for å flytte markøren. Du kan endre den parameteren som er markert. Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for endre parametere.

Du kan lagre endringene du har gjort når markøren står på Light Control Delay Off (Lys: AV), og så trykke $\boxed{\text{ENTER}/\rightarrow}$. Sjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge (save) eller avbryte (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, og har valgt gyldige parametere, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

▼ Light control + timer control interface (Lys PÅ + Timer)

Trykk $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$ for å velge laststyringsmodus. Flytt markøren til Light ON + Timer og trykk ENTER/ \rightarrow for å velge Lys PÅ + Timer. Du vil nå få opp følgende skjermbilde:

Light Timer Control On : 06.0 V Delay : 10 m Off : 05.0 V Delay : 10 m Work Time : 10 : 00 : 00

Du returnerer til hovedmenyen ved å holde inne $MENU/\leftarrow$. Trykk $MENU/\leftarrow$ og $ENTER/\rightarrow$ for å flytte markøren. Du kan endre den parameteren som er markert. Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for endre parametere.

Du kan lagre endringene du har gjort når markøren står på Work Time (Tidsintervall last påskrudd), og så trykke ENTER/→. Sjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge (save) eller avbryte (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, og har valgt gyldige parametere, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.



MERK: Hvis tidspunktet for OFF (AV) er senere enn soloppgang, vil regulatoren skru av lasten ved soloppgang.

▼ Time control interface (Timer)

Trykk $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$ for å velge laststyringsmodus. Flytt markøren til Time og trykk ENTER/ \rightarrow for å velge Timer. Du vil nå få opp følgende skjermbilde (Timer 1).

Time Control 1
On Time : 07 : 20 : 00
Off Time : 15 : 00 : 00

Du returnerer til hovedmenyen ved å holde inne $MENU/\leftarrow$. Trykk $MENU/\leftarrow$ og $ENTER/\rightarrow$ for å flytte markøren. Du kan endre den parameteren som er markert. Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for endre parametere. Hold inn $ENTER/\rightarrow$ for å få opp følgende skjermbilde (Timer 2):

\sim		~
	Time Control 2	
	On Time : 19 : 20 : 00	
	Off Time : 07 : 00 : 00	
	Double Single	

Du returnerer til hovedmenyen ved å holde inne MENU/ \leftarrow . Trykk MENU/ \leftarrow og ENTER/ \rightarrow for å flytte markøren. Du kan endre den parameteren som er markert. Trykk \uparrow /+ eller \downarrow /- for endre parametere.

Du kan velge enten enkel (single) eller dobble (double) tidsintervall.

Obs: Hvis du velger dobbel tidsintervall, kan Timer 1 ikke være like Timer 2

Hvis du velger enkel tidsintervall, kan du ikke sette parametere for Timer 2. Du vil da få opp følgende skjermbilde:



Trykke ENTER/ \rightarrow for å lagre endringene. Skjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge lagre (save) eller avbryt (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, og har valgt gyldige parametere, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

4.4.7 Skjermbilde Nominelle Parametere (Nominal Parameter)

I hovedmenyen kan du bevege markøren mellom side 1 og side 2 ved å trykke $\uparrow / +$ og $\downarrow / -$. Flytt markøren til 5. Rated Value og trykk ENTER/ \rightarrow for å åpne Nominelle parametere. Du vil nå få opp følgende skjermbilde:

Rated Value				
Batt : 12.0 V	07	0AH		
Load : 10.0A	PV	: 10.0A		
Type : Seal	Gel	Flood		

I denne menyen kan batteritype og –kapasitet endres; batterikapasitet kan settes til 1-999 AH (amperetimer). Trykk $\uparrow / +$ og $\downarrow / -$ for å endre de markerte parameterene og trykk så ENTER/ \rightarrow for å lagre. Skjermen vil nå vise:

Rate	d Value	
Save	Cancel	

Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge lagre (save) eller avbryt (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, og har valgt gyldige parametere, vil du få opp følgende skjermbilde:

I	Rated Value	
	SAVE SUCCESS !	

Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

4.4.8 Skjermbilde Fabikkinnstillinger (Factory Reset)

I hovedmenyen kan du bevege markøren mellom side 1 og side 2 ved å trykke $\uparrow / +$ og $\downarrow / -$. Flytt markøren til 6. Factory Reset og trykk ENTER/ \rightarrow for å åpne Fabrikkinnstillinger. Du vil nå få opp følgende skjermbilde:



Trykk $\uparrow/+$ og $\downarrow/-$ for å velge om du vil tilbakestille regulatoren til fabrikkinnstillingene (YES) eller ikke (NO) og trykk så ENTER/ \rightarrow for å lagre. Skjermen vil nå vise:



Trykk $\uparrow/+$ eller $\downarrow/-$ for å velge lagre (OK) eller avbryt (cancel), og klikk så ENTER/ \rightarrow . Hvis du velger å avbryte, vil du returnere til hovedmenyen uten å lagre. Hvis du velger å lagre, vil du få opp følgende skjermbilde:



Du vil nå automatisk returnere til hovedmenyen.

5. Beskyttelse, problemløsing of vedlikehold

5.1 Beskyttelse

• Kortslutning i solcellesystemet

Hvis det oppstår kortslutning i solcellesystemet, vil regulatoren starte normal funksjon automatisk etter at kortslutningen er fikset.

• For høy last

Hvis laststrøm overstiger oppgitt maksimal last i regulatoren (≥1,05 ganger oppgitt utladingsstrøm), vil regulatoren koble fra automatisk. Reduser belastningen og press bryteren for å gjenoppta normal funksjon.

• Last-kortslutning

Regulatoren er beskyttet mot kortslutning i last-koblingene (≥2 ganger oppgitt utladingsstrøm). Regulatoren vil forsøke å koble til lasten på nytt automatisk. Hvis dette mislykkes, start regulatoren på nytt eller press bryteren.

• Omvendt polaritet i solcellesystem

Regulatoren har full beskyttelse mot omvendt polaritet i solcellene og vil ikke bli ødelagt. Korriger feilkoblingen for å gjenoppta normal funksjon.

• Omvendt polaritet i batteri

Regulatoren har full beskyttelse mot omvendt polaritet i batteriet og vil ikke bli ødelagt. Korriger feilkoblingen for å gjenoppta normal funksjon.

• Feil batterispenning

Hvis batterispenningen ikke samsvarer med regulatorens arbeidsspenning, vil regulatoren slutte å virke. Feilmeldingen fjernes ved å korrigere spenningen og så presse bryteren.

• Ødelagt temperatursensor

Hvis temperatursensoren kortslutter eller blir ødelagt vil regulatoren kun lade og utlade på standardtemperaturen 25°C (fabrikkinnstilt) for å unngå at batteriet blir overladet eller overutladet.

• Beskyttelse mot overoppheting

Hvis solcelleregulatorens temperatur overstiger 85°C vil regulatoren automatisk starte overopphetingsbeskyttelsen og stoppe all lading og utlading. Når temperaturen er 75°C eller mindre, vil regulatoren starte normal funksjon igjen.

• Midlertidig høy spenning

Solcellesystemet er beskyttet mot mindre plutselige spenningsøkninger. I områder som er mye utsatt for lynnedslag anbefaler vi ekstra beskyttelse.

		TABELL 5-1
Feil	Mulig grunn	Løsning
Ladeindikator lyser ikke	Solcellepanelene er	Sjekk at alle solcelle- og
selv om sola skinner på	ikke tilkoblet/koblet	batterikoblinger er korrekte og
solcellemodulene	feil	stramme.
Ladekretsen er avskrudd	Ladestrøm er høyere	Sjekk om regulatorens nominelle
og Systemovervåking	enn nominell	parametere stemmer overens med
(Monitoring) viser Over	strømverdi	solcellepanets. Når ladestrømmen er
Current.		høyere enn nominell verdi, vil
		regulatoren automatisk kutte
		kretsen. Regulatoren vil så forsøke å
		koble til på nytt. Denne prosessen
		gjentas til problemet blir løst.
Lade- og utladekretsen er	MOS-I eller MOS-C er	Start regulatoren på nytt. Hvis dette
av og undermenyen Solar	ødelagt.	ikke løser problemet, kutt lade- og
array/PV i		utladekretsen og ta kontakt med
Systemovervåking		leverandør.
(monitoring) viser Measure		
Err; MOS-I Short; MOS-C		
Short; MOS Break.		
Last virker ikke, og	Batteriet er	Regulatoren har koblet fra output.
undermenyen BATT i	overutladet	Last kobles automatisk til igjen når
Systemovervåking		batteriet er ladet.
(monitoring) viser LVD.		
Lade- og utladekretsen er	Batteriet har	Sjekk om batterispenningen er for
av, og undermenyen BATT i	overspenning	høy, og koble fra solcellepanelet.
Systemoverväking		
(monitoring) viser OVD.		
Lade- og utladekretsen er	Omgivelsestemperatur	Hvis temperaturen overstiger 85°C,
av, og undermenyen	(innebygd	vil regulatoren automatisk kutte

5.2 Problemløsing

BATTERY i Systemovervåking (monitoring) viser <i>OverTemp</i> . Lade- og utladekretsen er	temperatursensor) eller batteritemperatur (ekstern temperatursensor) er for høy Regulatoren kan ikke	input- og outputkretsene. Når temperaturen synker til 75°C eller mindre, vil regulatoren starte normal funksjon igjen. Reduser omgivelsestemperatur, solcellepanelstyrken eller laststyrken. Start regulatoren på nytt. Hvis dette
av, og undermenyen BATTERY i Systemovervåking (monitoring) viser meldingen <i>Error</i> .	gjenkjenne batterispenningen	ikke løser problemet, kutt lade- og utladekretsen og ta kontakt med leverandør.
Lade- og utladekretsen er av, og undermenyen LOAD i Systemovervåking (monitoring) viser <i>OverLoad</i> .	Forbruket er høyere enn nominell ytelse	Slå av noen av apparatene (forbruket) som er koblet til regulatoren. Når forbruket er høyere nominell ytelse, vil regulatoren kutte kretsen. Den vil så forsøke å koble til forbruket igjen. Hvis den ikke lykkes etter 5 forsøk, må du selv koble til forbruket ved å trykke ENTER. Prosessen med 5 ganger automatisk tilkobling vil nå startes på nytt.
Lade- og utladekretsen er av, og undermenyen LOAD i Systemovervåking (monitoring) viser <i>Short</i> .	Kortslutning i last (forbruk)	Sjekk koblingene til lasten grundig. Regulatoren vil automatisk forsøke å koble til forbruket. Hvis den ikke lykkes etter 5 forsøk, må du selv koble til forbruket ved å trykke ENTER. Prosessen med 5 ganger automatisk tilkobling vil nå startes på nytt.
Lade- og utladekretsen er av, og undermenyen LOAD i Systemovervåking (monitoring) viser MOS-I Short, Error.	Komponent i utladesystemet er ødelagt.	Start regulatoren på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, skru av regulatoren og ta kontakt med leverandør.
Lade- og utladekretsen er av, og undermenyen LOAD i Systemovervåking (monitoring) viser OverTemp	Regulatoren har for høy temperatur	Hvis temperaturen overstiger 85°C, vil regulatoren automatisk kutte input- og outputkretsene. Når temperaturen synker til 75°C eller mindre, vil regulatoren starte normal funksion igjen

5.3 Vedlikehold

Følgende inspeksjoner og vedlikehold bør utføres minst to ganger årlig:

- Sjekk at regulatoren er godt festet i et rent og tørt miljø.
- Sjekk at lufttilførsel og ventilasjon til regulatoren ikke er blokkert. Fjern all skitt fra kjøleribben.
- Sjekk at ledningsisolasjonen ikke har blitt skadet av UV-stråling, friksjon, tørke, insekter, gnagere etc. Bytt ut ledningene hvis nødvendig.
- Stram til alle koblinger. Se etter løse, ødelagte eller brente ledninger.
- Kontroller at displayet er fritt for feilmeldinger og at alle innstillinger er korrekte.
- Sjekk at alle komponenter er jordet korrekt.
- Kontroller at ingen koblinger er rustne, brente, misfargede eller har ødelagt isolasjon. Stram alle polskruer.
- Se etter skitt, insekter og rust.
- Sjekk at lynavlederen er i god stand. Bytt den ut hvis nødvendig for å unngå skade på regulator eller annet utstyr.



OBS: Fare for elektrisk støt! Sjekk at strømtilførselen er koblet fra regulatoren før du utfører vedlikehold.

6. Garanti

ViewStar Solcelleregulator har 2 års garanti fra leveringsdato.

Les brukerhåndboka nøye før du returnerer produktet for være sikker på at det er et problem med regulatoren. Ta kontakt med leverandør hvis du ikke kan løse problemet.

Vi er ikke ansvarlig for skade på regulator grunnet feil bruk. Dette omfatter: bl.a. feil batteribruk, feil systemoppsett, reparasjoner utført av ukvalifisert personell, eller bruk som ikke samsvarer med håndboken. Vi er heller ikke ansvarlig for skade på regulator grunnet værfenomener (lynnedslag, ekstremvær) eller skade påført av bruker.

7. Tekniske spesifikasjoner

Modellnummer:	VS 1024	VS 2024	VS 3024	VS 4024	VS 5024	VS 6024	
	VS 1024N	VS 2024N	VS 3024N	VS 4024	VS 5024	VS 6024N	
Elektriske paramet	Elektriske parametere						
Nominell	12V / 24V automatisk gjenkjenning						
systemspenning							
Maksimal			32	2V			
batterispenning							
Maksimal			48	3V			
solcellespenning		T	T	T			
Oppgitt	10	20	30	40	50	60	
strømstyrke (A)							
Spenningsfall for			≤ 0,	24V			
ladekrets							
Spenningsfall for			≤ 0,	16V			
utladekrets							
Selvforbruk			≤ 18	3mA			
Kommunikasjon	TTL232 level / RJ45 tilkobling						
Tilkobling for							
ekstern			2ERJ-	-3.81			
temperatursensor							
Jording	VS **24 = positiv jording						
VS **24N = negativ jording			וg				
Omgivelsesparame	tere						
Omgivelses-	-20°C til +55°C						
temperatur							
Lagrings-	-30°C til +80°C						
temperatur							
Beskyttelsesklasse	IP30						
Mekaniske parametere							
Terminal (mm ²)	4	10	16	35	35	35	
Nettovekt (kg)	0,2	0,4	0,7	0,9	1,2	1,3	

Modellnummer:	VS 2048	VS 3048	VS 4048	VS 5048	VS 6048		
	VS 2048N	VS 3048N	VS 4048N	VS 5048N	VS 6048N		
ELEKTRISKE PARAN	ELEKTRISKE PARAMETERE						
Nominell	12V / 24V / 48V automatisk gjenkjenning						
systemspenning							
Maksimal			64V				
batterispenning							
Maksimal			96V				
solcellespenning		T	T				
Oppgitt	20	30	40	50	60		
strømstyrke (A)							
Spenningsfall for			≤0,24V				
ladekrets							
Spenningsfall for			≤0,16V				
utladekrets							
Selvforbruk		4	≤ 18mA				
Kommunikasjon		TTL232	2 level / RJ45 ti	lkobling			
Tilkobling for							
ekstern			2ERJ-3.81				
temperatursensor							
Jording	VS **48 = positiv jording						
	VS **48N = negativ jording						
OMGIVELSESPARAMETERE							
Omgivelses-	-20°C til +55°C						
temperatur	mperatur						
Lagrings-	-30°C til +80°C						
temperatur							
Beskyttelsesklasse	ise IP30						
MEKANISKE PARAMETERE							
Terminal (mm ²)	16	35	35	35	35		
Nettovekt (kg)	0,7	0,9	1,2	1,3	1,5		

*kun for syrebatterier		Gel	AGM	Våtcelle	
LADESPENNINGSPARAMETERE					
Over Voltage Disconnect Øvre grense		17V; x2/24V; x4/48V			
Voltage	Nedre grense	15V; x2/24V; x4/48V			
(Overspenningsfrakobling)	Standard	16\	16V; x2/24V; x4/48V		
Charging Limit Voltage	Øvre grense	16	16V; x2/24V; x4/48V		
(Ladegrense)	Nedre grense	14V; x2/24V; x4/48V			
	Standard	15,5	15,5V; x2/24V; x4/48V		
Over Voltage Reconnect	Øvre grense	16	V; x2/24V; x4/4	18V	
Voltage (Retilkobling etter	Nedre grense	14	V; x2/24V; x4/4	18V	
overspenningsfrakobling)	Standard	15\	/; x2/24V; x4/	48V	
Equalize Charging Voltage	Øvre grense	NC	NC 15,2V: x2/24V: x4/48V		
(Utjevningslading)	Nedre grense	NC	14,2V; x2/2	24V; x4/48V	
	Standard	NC	14,6V;	14,8V;	
			x2/24V;	x2/24V;	
			x4/48V	x4/48V	
Boost Charging Voltage	Øvre grense	15	15V; x2/24V; x4/48V		
(«Boost»-lading)	Nedre grense	13,8	13,8V; x2/24V; x4/48V		
	Standard	14,2V;	14,4V;	14,6V;	
		x2/24V;	x2/24V;	x2/24V;	
		x4/48V	x4/48V	x4/48V	
Float Charging Voltage	Øvre grense	14,2V; x2/24V; x4/48V			
(Vedlikeholdslading)	Nedre grense	13,2V; x2/24V; x4/48V			
	Standard	13,8	SV; x2/24V; x4	/48V	
Boost Reconnect Charging	Øvre grense	13,5	5V; x2/24V; x4/	′48V	
Voltage (Gjentakelse av	Nedre grense	12,7	7V; x2/24V; x4/	′48V	
«Boost»-lading)	Standard	13,2	2V; x2/24V; x4	/48V	
Low Voltage Reconnect	Øvre grense	13,2	2V; x2/24V; x4/	′48V	
Voltage (Underspenning –	Nedre grense	12	V; x2/24V; x4/4	18V	
gjentakelse av lading)	Standard	12,6	5V; x2/24V; x4	/48V	
Under Voltage Warning	Øvre grense	12,6	5V; x2/24V; x4/	′48V	
Reconnect Voltage	Nedre grense	11,8	3V; x2/24V; x4/	′48V	
(Underspenning)	Standard	12,2	:V; x2/24V; x4	/48V	
Undervoltage Warning	Øvre grense	12,4	4V; x2/24V; x4/	′48V	
Voltage (Underspenning	Nedre grense	11,6	5V; x2/24V; x4/	′48V	
Advarsel)	Standard	12\	/; x2/24V; x4/	48V	
Low Voltage Disconnect	Øvre grense	11,8	3V; x2/24V; x4/	′48V	
Voltage (Brukerfrakobling)	Nedre grense	10,5V; x2/24V; x4/48V		′48V	
	Standard	11,1	V; x2/24V; x4	/48V	
Discharging Limit Voltage	Øvre grense	11	V; x2/24V; x4/4	18V	
(Utladegrense)	Nedre grense	10,5V; x2/24V; x4/48V		48V	
	Standard	10,8	SV; x2/24V; x4	/48V	
Varighet utjevningslading		NC	2 ti	mer	
Varighet «Boost»-lading			2 timer		

TERSKELSPENNINGSPARAMETERE				
DTTV (Terskelspenning dag)	Øvre grense	10V; x2/24V; x4/48V		
	Nedre grense	1V; x2/24V; x4/48V		
	Standard	6V; x2/24V; x4/48V		
NTTV (Terskelspenning natt)	Øvre grense	10V; x2/24V; x4/48V		
	Nedre grense	1V; x2/24V; x4/48V		
	Standard	5V; x2/24V; x4/48V		
TEMPERATURKOMPENSASJONSKOEFFISIENT				
Temperature Compensation	-30mV/°C/12V (25°C ref)			
Coefficient (TEMPCO)				

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

Tel: 010-82894112/ 82894962

Fax: 010-82894882

E-Mail: info@epsolarpv.com

Website: www.epsolarpv.com

Oversatt av / Translated by GMY AS

Postboks 116

4401 Flekkefjord

Organisasjonsnummer: 964 495 769