



DE TECHNISCHE INFORMATION / MONTAGEANLEITUNG

Freiaufstellungs-Montagesystem TRIC F

EN TECHNICAL INFORMATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS



Free Standing Mounting System TRIC F

FR INFORMATIONS TECHNIQUE / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage sur châssis TRIC F

NL TECHNISCHE INFORMATIE / MONTAGEHANDLEIDING

Montagesysteem voor vrije opstelling TRIC F



DE 1 Wichtige Hinweise

- Die Auslegung des Montagesystems (Anzahl der Montagedreiecke) ist projektbezogen entsprechend den vorgegeben Normen (DIN1055-4 und -5, Wind- und Schneelasten an Gebäuden) durchzuführen.
- Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Einsatz ist immer ein geeigneter Befestigungsuntergrund, der die auftretenden Kräfte (Gewichtslast, Wind und Schneelast) aufnehmen kann.
- Die Montagevorschriften der Solarmodulhersteller sind einzuhalten.

EN 1 Important Notes



- The dimensioning of the mounting system (number of mounting triangles) should be specifically carried out for each individual project, following the specified structural engineering standards and regulations.
- Prerequisite for the proper application always is a solid mounting base that can accommodate the occurring forces (weight, wind and snow loads).
- The installation instructions of the solar module manufacturers must be adhered to.


FR 1 Notice importante

- Le dimensionnement du système de fixation (nombre des triangles d'appui) doit être calculé en fonction des données du projet et devra satisfaire aux normes spécifiés.
- Une structure de base appropriée pouvant résister aux efforts en présence (poids, vent et neige) représente la condition préalable au respect des normes.
- Respectez les instructions de montage du constructeur des modules solaires.

NL 1 Belangrijke aanwijzingen

- De configuratie van het montagesysteem (aantal dakankers, draagwijdte van de profielstangen) is projectgebonden volgens de geldige normen en voorschriften voor wind- en sneeuwlasten aan gebouwen, uit te voeren. (EN 1991 - 3 en EN 1991-1 - 4).
- Voorwaarde voor een reglementaire installatie is altijd een geschikte bevestigingsondergrond, die in staat is de optredende krachten (gewichtbelasting, wind- en sneeuwbelasting) op te vangen.
- De installateur moet zich houden aan de montagevoorschriften van de fabricant van de zonnepanelen.





	α_1 [°]	C [mm]	B [mm]
TRIC F 15	10	168	500
	15	271	670
	20	464	820
TRIC F 30	25	105	970
	30	278	1.120
	35	525	1.250
TRIC F 45	40	89	1.378
	45	274	1.493
	50	486	1.597
	55	734	1.689
	60	1.071	1.768
TRIC F Quer	20	16	470
	25	79	550
	30	159	620
	35	261	690
	40	403	760

